

INFORMATION TECHNIQUE



COLCAR H-500

Date de révision: 22/03/2014

TYPE DE PRODUIT	Adhésif hotmelt basé en caoutchouc		
APLICACIONES	<p>Hotmelt pour la fabrication de matelas et application spéciale pour le collage d'écumes de polyuréthane.</p> <p>Il a l'excellente adhérence presque immédiatement sur différents substrats dans l'industrie du matelas.</p> <p>Il a une résistance thermique élevée et une excellente cohésion.</p> <p>Haute temps ouvert sans tack final de l'adhésif froid pour éviter l'indésirable bruit dans le matelas.</p>		
FORME D'APPLICATION	Applicable avec disques, rouleaux, injection et forme de spirale.		
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	150-170° C		
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	Couleur	Ambre-jaune	
	Présentation	sachets type "pillow" de approx. 25 g	
	Viscosité Brookfield RVT (Méthode ASTM D 3236)	160° C	6.500 - 8.500 mPa.s
		170° C	3.700 - 5.700 mPa.s
	Point de ramollissement (Méthode ASTM E 28)	80 - 90° C	
	Temps de collé	Demi	
	Temps ouvert	Long	
Stabilité thermique	Bonne		
PRÉCAUTIONS	<p><u>Matelas</u>: Il ne doit pas être mélangé avec le produit référencé H-57 et H-57-LC (APAO adhésifs), puisque les deux produits ne sont pas compatibles.</p>		
EMMAGASINAGE	La durée du produit est un minimum de 2 ans dans des conditions normales de stockage et la boîte fermée. Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur, dans son emballage d'origine fermé.		
EMBALLAGE	En caisses de 15 Kg.		

IMPORTANT

Cette information technique est basé dans nos connaissances pratiques et studios réalisé pour notre département technique. Notre garantie sur les résultats obtenu, se limita à maintenir la qualité du produit et sa continuité, parce que ne pas pouvons contrôlé la forme dans que nos produits son employés, no pouvant exiger autres responsabilités. À cause de la grand quantité de matériaux existants dans le marché nous recommandons toujours faire test préalables pour garantir un résultat satisfaisant à chaque cas concret.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92